

## WERKSHEMA DEKKEND GEVULD HOOGGLANS MET ANKOGEL 2K Brilliant Kleurlak

Voor MDF en van Folie voorzien meubelplaat.

### Producten

1. HD Solo PUR Systeemlak Blank 62X-0029 . (Mengverhouding 10: 1 met verharder 600-0626)
2. HD PUR Vulvoorlak 645-9901 (Mengverhouding 5 : 1 met verharder 600-0626)
3. Ankogel 2K Brilliant Kleurlak 11-4079-kleur  
Mengverhouding 2 : 1 met verharder 600-0626

### Vorbereiding

De ondergrond vooraf schuren met Korrel P120-150 en stofvrij maken.

### Verwerkingsvoorschrift

Frees- of kopse kanten eventueel isoleren met de HD Solo PUR Systeemlak Blank 62X-0029 Mengverhouding 10: 1 met verharder 600-0626 en 20% Verdund met HD PUR/Cryl Verdunning 960-0102 (afhankelijk van kwaliteit MDF of meubelplaat)

Vervolgens een eerste grondlaag aanbrengen met HD PUR Vulvoorlak 645-9901 Mengverhouding 5 : 1 met verharder 600-0626 Opbrengst 150-250 gr per m2

Na droging (ca 2-3 uur) de grondlaag schuren met schuurpapier P.280 en stofvrij maken.

Hierna eventueel een tweede laag HD PUR Vulvoorlak 645-9901 aanbrengen (afhankelijk van kwaliteit MDF of meubelplaat)  
Mengverhouding 5 : 1 met verharder 600-0626 Opbrengst 150-250 gr per m2.

Na droging (minimaal 48 uur, bij voorkeur langer, ca. 5 dagen) schuren met schuurpapier P400, eventueel naschuren met korrel 600 en stofvrij maken.

In 2 kruislagen Ankogel 2K Brilliant Kleurlak 11-4079-kleur aanbrengen met tussendroogtijd ca. 10 minuten "nat in nat" voor horizonstaal spuiten. Voor verticaal spuiten is het beter 3 dunnere lagen aan te brengen eveneens met tussendroogtijd van ca. 10 minuten

Na voldoende uitharden kan eventueel gepolijst worden tot stofvrij hoogglans afwerking.

Voorbeeld Polijstadvies met Sia (Maiburg):

**Verse lak (droging tussen 1 en 4 dagen bij 20 gr. C):**

Stofjes verwijderen met handschuurblokje 37mm:

Stap 1

Siawat 1913 37mm  
P2000 (nat schuren)

Stap 2

Siacarat 7240 80mm/150mm  
P3000 (nat schuren)

Stap 3

Polijsten met blauwe hardepad  
Siacut (gele dop)

Stap 4

Napolijsten met zwarte fijnepad  
Siafinish (zwarte dop)

**Oudere lak (droging vanaf 4 dagen bij 20 gr. C):**

Stap 1

Siaspeed 80mm/150mm  
P1500 (droog schuren)

Stap2

Siacarat 7240 80mm/150mm  
P1000 (nat schuren)  
P2000 (nat schuren)  
P3000 (nat schuren)

Stap 3

Polijsten met blauwe hardepad  
Siacut (gele dop)

Stap 4

Napolijsten met zwarte fijnepad  
Siafinish (zwarte dop)

Het napolijsten van stap 4 is alleen nodig bij donkere kleuren.

