

WERKSHEMA DEKKEND GEVULD HOOGGLANS MET BLANKE LAK ANKOGEEL 2K Brilliant Blank

Voor MDF en van Folie voorzien meubelplaat.

Producten

1. HD Solo PUR Systeemlak Blank 62X-0029 . (Mengverhouding 10: 1 met verharder 600-0626)
2. HD PUR Vulvoorlak 645-9901 (Mengverhouding 5 : 1 met verharder 600-0626)
3. HD PUR Color Kleurlak 612 in de gewenste kleur.
Mengverhouding 10 : 1 met verharder 600-0626
4. Ankoegel 2K Brilliant Blank 11-4069-0100
Mengverhouding 2 : 1 met verharder 600-0626

Voorbereiding

De ondergrond vooraf schuren met Korrel P120-150 en stofvrij maken.

Verwerkingsvoorschrift

Frees- of kopse kanten eventueel isoleren met de HD Solo PUR Systeemlak Blank 62X-0029
Mengverhouding 10: 1 met verharder 600-0626 en 20% Verdund met HD PUR/Cryl
Verdunning 960-0102 (afhankelijk van kwaliteit MDF of meubelplaat)

Vervolgens een eerste grondlaag aanbrengen met HD PUR Vulvoorlak 645-9901
Mengverhouding 5 : 1 met verharder 600-0626
Opbrengst 150-250 gr per m²

Na droging (ca 2-3 uur) de grondlaag schuren met schuurpapier P.280 en stofvrij maken.

Hierna eventueel een tweede laag HD PUR Vulvoorlak 645-9901 aanbrengen (afhankelijk van kwaliteit MDF of meubelplaat)
Mengverhouding 5 : 1 met verharder 600-0626 Opbrengst 150-250 gr per m².

Na droging (minimaal 48 uur, bij voorkeur langer, ca. 5 dagen) schuren met schuurpapier P320-400, eventueel naschuren met korrel 600 en stofvrij maken.

Hierna een laag HD PUR Color Kleurlak 612 in de gewenste kleur.
Mengverhouding 10 : 1 met verharder 600-0626
Opbrengst ca. 120 gr per m²

Vervolgens na 3 uren In 2 kruislagen Ankogel 2K Brilliant Blank 11-4069-0100 aanbrengen met tussendroogtijd ca. 10 minuten “nat in nat” voor horizonstaal spuiten. Voor verticaal spuiten is het beter 3 dünnere lagen aan te brengen eveneens met tussendroogtijd van ca. 10 minuten

Na voldoende uitharden kan eventueel gepolijst worden tot stofvrij hoogglans afwerking.

Voorbeeld Polijstadvies met Sia (Maiburg):

Verse lak (droging tussen 1 en 4 dagen bij 20 gr. C):

Stofjes verwijderen met handschuurblokje 37mm:

Stap 1

Siawat 1913 37mm
P2000 (nat schuren)

Stap 2

Siacarat 7240 80mm/150mm
P3000 (nat schuren)

Stap 3

Polijsten met blauwe hardepad
Siacut (gele dop)

Stap 4

Napolijsten met zwarte fijnepad
Siafinsh (zwarte dop)

Oudere lak (droging vanaf 4 dagen bij 20 gr. C):

Stap 1

Siaspeed 80mm/150mm
P1500 (droog schuren)

Stap2

Siacarat 7240 80mm/150mm
P1000 (nat schuren)
P2000 (nat schuren)
P3000 (nat schuren)



Stap 3

Polijsten met blauwe hardepad
Siacut (gele dop)

Stap 4

Napolijsten met zwarte fijnepad
Siafinsh (zwarte dop)

Het napolijsten van stap 4 is alleen nodig bij donkere kleuren.

