

WERKSHEMA DEKKEND GEVULD ZIJDEGLANS AQUA TOP

Voor MDF en van Folie voorzien meubelplaat.

Producten

1. HD Aquatop Vulgrond wit 7150-9910
2. HD Aquatop Acryl PU Color HB in de gewenste kleur 7153-kleur.

Vorbereiding

De ondergrond vooraf schuren met Korrel P120-150 en stofvrij maken.

Verwerkingsvoorschrift

Een eerste grondlaag aanbrengen met HD Aquatop Vulgrond wit 7150-9910

Opbrengst 150-250 gr per m²

Na droging (minimaal 3 uur, bij voorkeur overnacht) de grondlaag schuren met schuurpapier P.280 en stofvrij maken.

Hierna eventueel een tweede laag HD Aquatop Vulgrond wit 7150-9910

aanbrengen (afhankelijk van kwaliteit MDF of meubelplaat)

Opbrengst 150-250 gr per m².

Na droging (minimaal 2 uur, bij voorkeur overnacht) schuren met schuurpapier P320-400 en stofvrij maken.

Hierna afwerken met een laag HD Aquatop Acryl PU Color HB in de gewenste kleur 7153-kleur.

Opbrengst ca. 120 gr per m²

Let op:

Voor badkamer meubels of objecten die langdurig in vochtige ruimtes verkeren, adviseren wij in plaats van de HD Aquatop Vulgrond wit 7150-9910 het MDF te isoleren met de HD Aqua Pur 2K Vulgrond wit 765-9902 (mengverhouding 10:1/lak-Aqua Harder 760-0005)

Voor toepassing op delen die in aanraking komen met veelvuldig water of alcohol (bijv. tafelbladen, bar, balie etc.) kan de chemicalien bestendigheid van de HD Aqua Top Acryl PU Color HB verbeterd worden door toevoeging van 2% HD Hydro vernetter 990-0791 of 10% HD Aqua Pur Harder (met harder is er een beperkte potlife van ca. 2 uren)

De watergedragen lakken eventueel 1-3 % verdunnen met Aqua Verdunning 970-0001. Hierdoor blijft de snelle droging en geringe opruwing van de vezel.

De vermelde gegevens zijn opgesteld naar onze beste weten en kunnen. De gebruiker dient echter de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen aansprakelijkheid, noch garantie worden afgeleid.