

WERKSHEMA CBM 431 VULCAN BROWN

Producten:

AnkerStuy 40-2170-91321 Nitro Beits (Vulcan Brown)
AnkerStuy 40-8711-0001 Aplexol Hardwax Rapid Matt

Verwerking:

- Schuren P 120
- Maak het artikel stofvrij
- Spuit een laag Anker Stuy 40-2170-91321 Nitro Beits (Vulcan Brown) vervolgens met een doek navegen
- Drogen (ca. 2-3 uur)
- Spuit een laag van 60 a 70 gr./m2 Anker Stuy 40-8711-0001 Aplexol Hardwax Rapid Matt. Met een doek navegen.
- Drogen 4 uur.
- Schuren P280/320
- Spuit een laag van 60 a 70 gr./m2 Anker Stuy 40-8711-0001 Aplexol Hardwax Rapid Matt

Speciale aandacht voor:

Bij het uitvegen van de beits raden wij u aan het vegen te beginnen waar u ook met spuiten van de beits begonnen bent. Als er kleine artikelen worden gespoten kunt u de beits het beste ca. 1 minuut laten intrekken, dit om kleurverschillen t.o.v. grote vlakken te voorkomen.

Gebruikte Hardwax doeken uithangen en laten drogen alvorens ze af te voeren in de daarvoor geschikte container.

