

## **WERKSHEMA DEKKEND GEVULD HOOGGLANS MET BLANKE LAK ANKOGEL 2K Brilliant Blank**

Voor MDF en van Folie voorzien meubelplaat.

### **Producten**

1. Solo PUR Systeemlak Blank 62X-0029. (Mengverhouding 10: 1 met verharder 600-0626)
2. PUR Vulvoorlak 645-9901 (Mengverhouding 5 : 1 met verharder 600-0626)
3. PUR Color Kleurlak 612 in de gewenste kleur.  
Mengverhouding 10:1 met verharder 600-0626
4. Ankogel 2K Brilliant Blank 11-4069-0100  
Mengverhouding 2:1 met verharder 600-0626

### **Vorbereiding**

De ondergrond vooraf schuren met Korrel P120-150 en stofvrij maken.

### **Verwerkingsvoorschrift**

Frees- of kopse kanten eventueel isoleren met de Solo PUR Systeemlak Blank 62X-0029 Mengverhouding 10: 1 met verharder 600-0626 en 20% Verdund met PUR/Cryl Verdunning 960-0102 (afhankelijk van kwaliteit MDF of meubelplaat)

Vervolgens een eerste grondlaag aanbrengen met PUR Vulvoorlak 645-9901  
Mengverhouding 5 : 1 met verharder 600-0626  
Opbrengst 150-250 gr per m<sup>2</sup>

Na droging (ca 2-3 uur) de grondlaag schuren met schuurpapier P.280 en stofvrij maken.

Hierna eventueel een tweede laag PUR Vulvoorlak 645-9901 aanbrengen (afhankelijk van kwaliteit MDF of meubelplaat)  
Mengverhouding 5:1 met verharder 600-0626 Opbrengst 150-250 gr per m<sup>2</sup>.

Na droging (minimaal 48 uur, bij voorkeur langer, ca. 5 dagen) schuren met schuurpapier P320-400, eventueel naschuren met korrel 600 en stofvrij maken.

Hierna een laag PUR Color Kleurlak 612 in de gewenste kleur.  
Mengverhouding 10:1 met verharder 600-0626  
Opbrengst ca. 120 gr per m<sup>2</sup>



Vervolgens na 3 uren In 2 kruislagen Ankogel 2K Brilliant Blank 11-4069-0100 aanbrengen met tussendroogtijd ca. 10 minuten “nat in nat” voor horizonstaal spuiten. Voor verticaal spuiten is het beter 3 dünnere lagen aan te brengen eveneens met tussendroogtijd van ca. 10 minuten

Na voldoende uitharden kan eventueel gepolijst worden tot stofvrij hoogglans afwerking.

Voorbeeld Polijstadvies met Sia (Maiburg):

**Verse lak (droging tussen 1 en 4 dagen bij 20 gr. C):**

Stofjes verwijderen met handschuurblokje 37mm:

Stap 1

Siawat 1913 37mm  
P2000 (nat schuren)

Stap 2

Siacarat 7240 80mm/150mm  
P3000 (nat schuren)

Stap 3

Polijsten met blauwe hardepad  
Siacut (gele dop)

Stap 4

Napolijsten met zwarte fijnepad  
Siafinsh (zwarte dop)

**Oudere lak (droging vanaf 4 dagen bij 20 gr. C):**

Stap 1

Siaspeed 80mm/150mm  
P1500 (droog schuren)

Stap2

Siacarat 7240 80mm/150mm  
P1000 (nat schuren)  
P2000 (nat schuren)  
P3000 (nat schuren)



Stap 3

Polijsten met blauwe hardepad  
Siacut (gele dop)

Stap 4

Napolijsten met zwarte fijnepad  
Siafinsh (zwarte dop)

Het napolijsten van stap 4 is alleen nodig bij donkere kleuren.

