

WERKSHEMA DEKKEND GEVULD HOOGGLANS

Voor MDF en van Folie voorzien meubelplaat.

Producten

1. Solo PUR Systeemlak Blank 62X-0029 . (Mengverhouding 10: 1 met verharder 600-0626)
2. PUR Vulvoorlak 645-9901 (Mengverhouding 5 : 1 met verharder 600-0626)
3. PUR Color Hoogglanslak 629 in de gewenste kleur.
Mengverhouding 2 : 1 met verharder 600-0800

Vorbereiding

De ondergrond vooraf schuren met Korrel P120-150 en stofvrij maken.

Verwerkingsvoorschrift

Frees- of kopse kanten eventueel isoleren met de Solo PUR Systeemlak Blank 62X-0029 Mengverhouding 10: 1 met verharder 600-0626 en 20% Verdund met PUR/Cryl Verdunning 960-0102 (afhankelijk van kwaliteit MDF of meubelplaat)

Vervolgens een eerste grondlaag aanbrengen met PUR Vulvoorlak 645-9901 Mengverhouding 5 : 1 met verharder 600-0626
Opbrengst 150-250 gr per m²

Na droging (minimaal 24 uur) de grondlaag schuren met schuurpapier P.280 en stofvrij maken.

Hierna eventueel een tweede laag PUR Vulvoorlak 645-9901 aanbrengen (afhankelijk van kwaliteit MDF of meubelplaat)
Mengverhouding 5 : 1 met verharder 600-0626 Opbrengst 150-250 gr per m².

Na droging (minimaal 48 uur, bij voorkeur langer ca. 5 dagen) schuren met schuurpapier P320-400, eventueel naschuren met korrel 600 en stofvrij maken.

Hierna afwerken met een laag PUR Color Hoogglanslak 629 in de gewenste kleur.
Mengverhouding 2 : 1 met verharder 600-0800
Opbrengst ca. 100-120 gr per m²

Na 10-15 min. Droging nat in nat afwerken met nog een laag PUR Color Hoogglanslak 629 in de gewenste kleur.
Mengverhouding 2 : 1 met verharder 600-0800
Opbrengst ca. 100-120 gr per m²

Na voldoende uitharden (2-3 dagen) kan eventueel gepolijst worden tot stofvrij hoogglans afwerking.

