

WERKSCHEMA voor de voorbehandeling van niet geïmpregneerd naaldhout & oud geïmpregneerd hout, zoals gevelbekleding, omheiningen, etc.

Producten:

1. Aplexol Exterior Cleaner 40-852-0001
2. Aplexol Outdoor Primer 40-851-0001
3. Aplexol Exterior Oil 40-853-XXX

Vorbereiding:

De object- en omgevingstemperatuur mag tijdens verwerking en droging niet beneden 15°C en een relatieve luchtvochtigheid van maximaal 85% zijn.

De houtvochtigheid mag niet hoger dan 17% zijn.

Direct zonlicht en hitte tijdens aanbrengen vermijden.

De ondergrond dient volledig schoon en droog te zijn.

Nieuw hout na montage zo snel mogelijk met de primer behandelen.

Bij verouderd hout, de eventuele resten van oudere beschermingslagen verwijderen.

Hierna reinigen met Aplexol Exterior Cleaner en minstens 24 uur laten drogen. (zie werkschema Aplexol Exterior Cleaner).

Het hout moet volledig droog zijn voordat verdere behandelingen worden uitgevoerd.

Verwerking:

- Breng de primer aan met een kwast of roller.
Begin bij de uiteinden van het hout en werk vervolgens van onder naar boven.
Behandel telkens over de gehele lengte om overlappingsen te voorkomen.
- Laat de primer vervolgens minstens 24 uur drogen, voordat het wordt afgewerkt met Aplexol Exterior Oil (zie werkschema Aplexol Exterior Oil)
- Reinig het gereedschap met warm water.

