

## WERKSCHEMA DEKKEND GEVULD HOOGGLANS MET BLANKE LAK

Voor MDF en van Folie voorzien meubelplaat.

### Producten

1. Solo PUR Systeemlak Blank 62X-0029 . (Mengverhouding 10: 1 met verharder 600-0626)
2. PUR Vulvoorlak 645-9901 (Mengverhouding 5 : 1 met verharder 600-0626)
3. PUR Color Kleurlak 612 in de gewenste kleur.  
Mengverhouding 10 : 1 met verharder 600-0626
4. PUR 2K Hoogglans Blanke Lak 40-629-0011  
Mengverhouding 2 : 1 met verharder 600-0800

### Vorbereiding

De ondergrond vooraf schuren met Korrel P120-150 en stofvrij maken.

### Verwerkingsvoorschrift

Frees- of kopse kanten eventueel isoleren met de Solo PUR Systeemlak Blank 62X-0029 Mengverhouding 10: 1 met verharder 600-0626 en 20% Verdund met PUR/Cryl Verdunning 960-0102 (afhankelijk van kwaliteit MDF of meubelplaat)

Vervolgens een eerste grondlaag aanbrengen met PUR Vulvoorlak 645-9901  
Mengverhouding 5 : 1 met verharder 600-0626  
Opbrengst 150-250 gr per m2

Na droging (minimaal 24 uur) de grondlaag schuren met schuurpapier P.280 en stofvrij maken.

Hierna eventueel een tweede laag PUR Vulvoorlak 645-9901 aanbrengen (afhankelijk van kwaliteit MDF of meubelplaat)  
Mengverhouding 5:1 met verharder 600-0626 Opbrengst 150-250 gr per m2.

Na droging (minimaal 48 uur, bij voorkeur langer, ca. 5 dagen) schuren met schuurpapier P320-400, eventueel naschuren met korrel 600 en stofvrij maken.

Hierna een laag PUR Color Kleurlak 612 in de gewenste kleur.  
Mengverhouding 10:1 met verharder 600-0626  
Opbrengst ca. 120 gr per m2

Vervolgens na 3 uren tussendroging afwerken met een laag PUR 2K Hoogglans Blanke Lak 40-629-0011  
Mengverhouding 2 : 1 met verharder 600-0800  
Opbrengst ca. 100-120 gr per m2

Na voldoende uitharden (ca. 3 dagen) kan eventueel gepolijst worden tot stofvrij hoogglans afwerking.

