

WERKSCHEMA DEKKEND GEVULD HOOGGLANS MET BLANKE LAK OP MDF ANKOGEL 2K Brilliant Blank

Voor MDF en van Folie voorzien meubelplaat.

Producten

1. Solo PUR Systeemlak Blank 62X-0029. (Mengverhouding 10: 1 met verharder 600-0626)
2. PUR Vulvoorlak 645-9901 (Mengverhouding 5 : 1 met verharder 600-0626)
3. PUR Color Kleurlak 612 in de gewenste kleur.
Mengverhouding 10:1 met verharder 600-0626
4. Ankogel 2K Brilliant Blank 11-4069-0100
Mengverhouding 2:1 met verharder 600-0626

Vorbereiding

De ondergrond vooraf schuren met Korrel P120-150 en stofvrij maken.

Verwerkingsvoorschrift

Frees- of kopse kanten eventueel isoleren met de Solo PUR Systeemlak Blank 62X-0029 Mengverhouding 10: 1 met verharder 600-0626 en 20% Verdund met PUR/Cryl Verdunning 960-0102 (afhankelijk van kwaliteit MDF of meubelplaat)

Vervolgens een eerste grondlaag aanbrengen met PUR Vulvoorlak 645-9901 Mengverhouding 5:1 met verharder 600-0626
Opbrengst 150-250 gr per m2

Na droging (ca 2-3 uur) de grondlaag schuren met schuurpapier P.280 en stofvrij maken.

Hierna eventueel een tweede laag PUR Vulvoorlak 645-9901 aanbrengen (afhankelijk van kwaliteit MDF of meubelplaat)
Mengverhouding 5:1 met verharder 600-0626 Opbrengst 150-250 gr per m2.

Na droging (minimaal 48 uur, bij voorkeur langer, ca. 5 dagen) schuren met schuurpapier P320-400, eventueel naschuren met korrel 600 en stofvrij maken.

Hierna een laag PUR Color Kleurlak 612 in de gewenste kleur.
Mengverhouding 10:1 met verharder 600-0626
Opbrengst ca. 120 gr per m2

Vervolgens na 3 uren In 2 kruislagen Ankogel 2K Brilliant Blank 11-4069-0100 aanbrengen met tussendroogtijd ca. 10 minuten "nat in nat" voor horizonstaal spuiten. Voor verticaal spuiten is het beter 3 dunnere lagen aan te brengen eveneens met tussendroogtijd van ca. 10 minuten

Na voldoende uitharden kan eventueel gepolijst worden tot stofvrij hoogglans afwerking.

